

Початок



Загальні домовленості конфігурацій

- *внутрішні власні назви*¹⁾ елементів конфігурації пишемо у верхньому регістрі з нижнім підчеркуванням в якості розділювача (WHITE_LIST)
- *зовнішні власні назви*²⁾ елементів конфігурації пишемо у верхньому регістрі з нижнім підчеркуванням в якості розділювача (svc-allow-pppoe)
- Назви динамічних профілів послуг записуємо в форматі **svc-<напрямок>-<тип авторизації>** наприклад:
 - svc-allow-**dhcр**
 - svc-deny-**pppoe**
 - svc-cgn-nat-**qinq**
- Назви динамічних профілів автоконфігурацій записуємо як в офіційній документації + за потреби власний постфікс, наприклад:
 - **Auto-<тип інкапсуляції>-<наявність демультіплексора>-<власний>**
 - Auto-Vlan-Demux
 - Auto-Staked-Vlan-Demux
 - Auto-Staked-Vlan-Demux-Combo

Дотримуючись цих простих правил, ви спростите собі і іншим читання і розуміння конфігурації, що прискорить роботу з нею

Початкове налаштування Juniper

У цій статті я наведу приклад налаштування Juniper серії MX (JunOS).

Підключимося до пристрою консольним кабелем та запустимо інтерфейс командного рядка (Command Line Interface, CLI):

```
cli
```

За замовчанням логін root без пароля.

Подивимося поточну конфігурацію:

```
show configuration
```

Подивимося інформацію про комплектуючі, використання CPU та пам'яті, температуру, версію JunOS тощо.

```
show chassis hardware
show chassis routing-engine
show system memory
show system storage
show chassis environment
show version
show system information
```

Ще кілька прикладів команд для перегляду іншої інформації:

```
show system alarms
show chassis alarms
show system uptime
show system connections
show system errors active
show system users
show system resource-monitor summary
show system processes extensive
show subscribers summary
show subscribers extensive
show bridge mac-table
```

Переходимо до конфігурування:

```
configure
```

Щоб виконати команди CLI, не повертаючись до CLI, додамо перед командою «run», наприклад:

```
run show configuration
```

Вкажемо пароль користувачеві root (після введення команди знадобиться ввести пароль):

```
set system root-authentication plain-text-password
```

Створимо нового користувача admin (наприклад, цим користувачем надалі підключатимемося по SSH):

```
set system login user admin class ?
operator      permissions [ clear network reset trace view ]
read-only    permissions [ view ]
super-user   permissions [ all ]
unauthorized permissions [ none ]
set system login user admin class super-user
set system login user admin authentication plain-text-password
```

Вкажемо hostname:

```
</code> set system host-name "mx0" set system domain-name "ndp.pp.ua" </code>
```

Призначимо IP адресу для Ethernet порту управління (в нього пізніше підключимо кабель), а також вкажемо сервер DNS і маршрут за замовчуванням:

```
set interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.168.24.200/24 set system name-server 1.1.1.1 set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.24.1 run show route
```

Щоб застосувати будь-які зміни в конфігурації, необхідно виконати команду «commit», наприклад перевіримо конфігурацію та застосуємо:

```
commit check commit commit ? commit comment "ixnfo.com"
```

Якщо ви припускаєте, що після підтвердження зникне зв'язок з пристроєм, то можна використовувати команду «commit confirm», яка застосує зміни і якщо не підтвердити другий раз, то зміни будуть скасовані наприклад через 5 хвилин (10 хвилин за замовчуванням якщо не вказувати кількість хвилин):

```
commit confirmed 5  
commit
```

Скасувати зміни можна командою rollback 0, або можна повернути більш стару конфігурацію:

```
run show system commit rollback ? rollback 0 rollback 1
```

Перевіримо зв'язок командою ping:

```
run ping 192.168.24.1
```

Активуємо ssh або telnet:

```
set system services ssh set system services ssh port 2222 run show system connections extensive | match "22|2222" | match LISTEN set system services telnet show system services
```

Подивитися хто ще редагує конфігурацію можна командою:

```
status
```

Налаштуємо час:

```
set system ntp server 192.168.5.5 set system time-zone Europe/Kiev
```

Приклад скидання налаштувань та повного очищення конфігурації, лог файлів та інше:

```
load factory defaults request system zeroize
```

Приклади перегляду логів:

```
show log ? show log messages | last 30 show log cli-comands | last 30 show log user admin show system alarms show system boot-messages
```

Перезавантажити пристрій:

```
request system reboot
```

Обов'язково активуйте функцію керування абонентами (без цього аутентифікація не буде виконана і запити не будуть відправлятися в Радіус):

```
set chassis network-services enhanced-ip
set system services subscriber-management enable
set system configuration-database max-db-size 100M
commit
request system reboot
```

<https://ixnfo.com/en/configuring-juniper-mx-and-abills.html>

1)

внутрішні власні назви — ті які не передаються ззовні.

2)

зовнішні власні назви — ті які передаються наприклад через RADIUS.

From:
<https://ndp.pp.ua/> - my NoDeny Wiki

Permanent link:
https://ndp.pp.ua/doku.php/juniper/00_intro?rev=1687078305

Last update: **18/06/2023 08:51**

